

POLYFLOR VINYL FLOORING – Heterogeneous Vinyl Flooring

POLYFLOR
BLOC PURPOLYFLOR
LIGNO FX PUR**1. INFORMATIONS GÉNÉRALES**

La mise en œuvre des revêtements de sols BLOC PUR et LIGNO FX PUR en lés doit être effectuée conformément au DTU 53.2. Le support doit être parfaitement plan, lisse, propre et sec. La pose doit être réalisée dans les règles de l'art.

La préparation du support et la mise en œuvre des différents produits et du revêtement de sol sont décisifs pour une utilisation optimale des revêtements de sol résilients ainsi que pour la préservation de leur aspect d'origine. Les fabricants respectifs fournissent toutes informations nécessaires relatives aux primaires, ragréages d'égalisation, sous-couches et colles. Leurs directives de mise en œuvre – en accord avec nos instructions de pose – sont les seules valables. L'utilisation des produits d'un **même fabricant** est recommandée.

Malgré des contrôles de qualité constants, d'éventuels défauts ne peuvent être totalement exclus. Avant la pose, vérifier donc que les éléments de revêtement proviennent tous du même bain, qu'ils correspondent au motif choisi et ne présentent pas de défauts. Après découpe et / ou mise en œuvre, les réclamations relatives aux imperfections visibles ne pourront pas être prises en compte.

2. CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être contrôlé et préparé de sorte qu'il soit conforme au DTU 53.2. Il doit être parfaitement plan, lisse, propre et sec en permanente, résistant à la traction et à la compression et être exempt de fissures. La pose doit être réalisée dans les règles de l'art. En fonction du type de support, faire attention au taux d'humidité résiduelle admis et à d'éventuelles remontées d'humidité. Il est conseillé par objectflor que le taux d'humidité n'excède pas 2% avant la pose.

Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Un support à capacité d'absorption régulière et une surface plane sont les conditions d'obtention d'une pose impeccable. Avant la pose d'un revêtement PVC, il est recommandé d'appliquer un ragréage d'égalisation.

Dans le cas d'un sol avec chauffage intégré, observer les réglementations en vigueur. La température en surface du revêtement ne doit pas excéder 27°C. Éteindre le chauffage au sol 48 heures avant la pose et le remettre 48 heures après la pose.

3. POSE DES REVÊTEMENTS DE SOLS

La pose doit être réalisée dans les règles de l'art, conformément au DTU 53.2. Le support doit être contrôlé et préparé de sorte qu'il soit conforme au DTU 53.2. Les conditions climatiques doivent être impérativement respectées : température au sol 15°C minimum, température de l'air ambiant de 18°C minimum et 65% maximum d'humidité relative de l'air.

Le revêtement de sol et les produits de pose devront être acclimatés au local pendant les 24 heures précédant la pose. Vérifier que les conditions climatiques restent constantes pendant toute la durée de prise de la colle.

Pour éviter toute irrégularité de couleur à l'intérieur d'une même pièce, les lés de revêtement devront être coupés l'un après l'autre dans le même rouleau. Avant la pose, les bords du revêtement devront être coupés. Pendant la pose du revêtement BLOC PUR et LIGNO FX PUR faire attention aux raccords et couper les lés en conséquence. La découpe des bords s'effectue au cutter (lame trapèze) ou mécaniquement, à l'aide de l'appareil adapté. Veillez à respecter le sens de pose.

Rabattre le lé sur la moitié de sa longueur, appliquer la colle puis afficher le lé dans le lit de colle.

L'application de la colle sera effectuée avec une spatule dentelée, conformément aux directives du fabricant. Respecter le temps de gommage prescrit, le revêtement de sol sera affiché dans le lit de colle, maroufler avec un cylindre de marouflage.

Après env. 45 à 60 minutes (en fonction des conditions climatiques), procéder à un nouveau marouflage énergétique au cylindre.

Respecter le temps de séchage nécessaire de la colle avant d'utiliser le local.

4. SOUDAGE DES JOINTS

Les chanfreins des revêtements de sols BLOC PUR et LIGNO FX PUR devront faire l'objet d'un soudage thermique ou chimique. Celui-ci devra intervenir au minimum **24 heures** après le collage. Pour le soudage à chaud, les chanfreins devront être chanfreinés à l'aide de l'appareil adapté. Utiliser dans ce but une lame de chanfreinage d'env. 3,4 mm d'épaisseur. La profondeur idéale de rainurage sera des 2/3 du revêtement de sol / de la couche d'usure.

Il est recommandé de souder les bords à l'aide d'un appareil de soudure manuel équipé d'une buse de soudage rapide – à la température de soudage adaptée et en respectant la rapidité de soudage – ou d'un chariot à souder automatique.

Après refroidissement, araser la surface du joint au couteau quart de lune en deux fois.

Pour le soudage chimique, protéger le bord avec une bande adhésive de protection afin d'éviter tout contact inutile entre le revêtement de sol et le produit de soudage à froid. À l'aide d'un cutter, couper la bande adhésive de protection au niveau du joint puis appliquer le produit de soudage à froid conformément aux directives de mise en œuvre fournies par le fabricant. Après temps de prise conforme, ôter la bande adhésive de protection.

Pour plus d'informations, contacter notre Service Technique. Respecter nos Instructions de nettoyage et d'entretien !

Respecter les fiches techniques des produits utilisés, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.